



## Istruzioni di Montaggio *Assembly Instructions*



1. Rimuovere il puntale del terminale in ottone in dotazione svitandola

1. Remove the ferrule of the brass terminal supplied by unscrewing it



2. Bloccare la piastra di fissaggio a soffitto da sopra con la vite in dotazione

2. Lock the ceiling fixing plate from above with the supplied screw

### **ADELAIDE fissaggio a soffitto***\_ceiling fixing system*

---

#### **ATTENZIONE!!!**

SI RICORDA IN CASO DI SOFFITTI IN CARTONGESSO DI UTILIZZARE SEMPRE I TASSELLI DEDICATI E NON QUELLI IN DOTAZIONE CHE SONO PER SOFFITTI TRADIZIONALI

#### **ATTENTION!!!**

PLEASE REMEMBER IN CASE OF PLASTERBOARD CEILINGS ALWAYS USE THE DEDICATED PLUGS AND NOT THOSE SUPPLIED WHICH ARE FOR TRADITIONAL CEILINGS