



Istruzioni di Montaggio

Assembly Instructions




ADELAIDE TV WOOD_ *etagere & TV stand*

Designer:	Claudio Bitetti
Anno Year:	2020
Materiale Materials:	struttura in massello di iroko <i>solid iroko wood structure</i> ,
Varie Additional:	solo per uso interno <i>indoor use only</i>



Istruzioni di Montaggio

Assembly Instructions



1.A inserire il terminale superiore e posizionarlo in corrispondenza del foro piu' adatto all'altezza del soffitto in cui si montera' il tubo

1.A Insert the upper terminal and position it in correspondence with the most suitable hole for the height of the ceiling where the etagere will be installed

1.B se necessario, allungare il terminale inferiore posizionandolo nel foro piu' adatto alla misura da raggiungere

1.B If necessary, lengthen the lower terminal, positioning it in the hole most suited to the size to be reached

2. Bloccare il terminale superiore inserendo il perno in dotazione avvitandolo con le viti e ranelle.

2. Lock the upper terminal inserting the supplied pin and screwing it with the screws and washers.

3. Portare in verticale il montante nel punto desiderato, controllare con una livella il corretto posizionamento e bloccarlo mandando in espansione la struttura ruotando i piedini in metallo fino a quando saranno ben saldi. Terminare il bloccaggio serrando i dadi di sicurezza anti-svitamento in ottone (vedi box sotto)

3. Bring the upright to the desired position vertically, check the correct positioning with a level and lock it expanding the structure by rotating the metal feet until they will be firm. Finish locking tightening the nuts for unscrewing the safety device in brass (see box below)

4. Montare il porta TV alla altezza desiderata posizionando prima il traverso e poi i montanti verticali (in base alla predisposizione del TV da fissare) utilizzando le viti in dotazione.
ATTENZIONE!: per il successivo montaggio del TV al sostegno di metallo UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE le viti fornite dal produttore del TV

4. Mount the TV stand to the desired height by first positioning the crossbar and then the vertical uprights (according to the predisposition of the TV to fixing) using the screws Supplied.

ATTENTION !: for the subsequent mounting of the TV to the metal support USE ONLY the screws supplied by the TV manufacturer

5. Montare i ripiani, alternando le due differenti misure, utilizzando le viti in dotazione.

ATTENZIONE!: in caso di montaggio di TV di grandi dimensioni potrebbe essere necessario rimuovere uno o piu' ripiani

5. Mount the shelves, alternating between the two different sizes, using the supplied screws.

ATTENTION! In case of mounting large TV it may be necessary to remove one or more shelves

!!! IMPORTANTE_IMPORTANT !!!



RICORDARSI DI BLOCCARE SEMPRE I DADI DI SICUREZZA ANTI SVITAMENTO
REMEMBER TO ALWAYS BLOCK THE SAFETY NUTS TO PREVENT UNSCREWING

Istruzioni per la pulizia:
Utilizzare un panno asciutto
Cleaning Instructions:
Please use a damp cloth